

Τί χρειάζεστε να κάνετε πριν την εγκατάσταση του πρώτου σας IQ8 Microinverter system

Σημαντικές πληροφορίες

- Για την εγκατάσταση συστημάτων IQ8 Series Microinverters, απαιτείται η εφαρμογή Enphase installer App. Χωρίς την εφαρμογή Enphase Installer App, τα iq8 series microinverters δεν θα επικοινωνήσουν με το IQ Gateway και δεν θα έχουν το απαιτούμενο grid profile εγκαταστημένο. Εάν το grid profile δεν έχει εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, τα microinverter δεν θα παράγουν ενέργεια.
- Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Enphase Installer App για το scan των IQ8 Series Microinverters μόνο με το bar code. Μην πατήσετε το κουμπί plc-scan του IQ Gateway.
- Δεν μπορείτε να αναμίξετε IQ8 Series και IQ7 Series ή M Series Microinverters σε ένα ίδιο σύστημα.
- Η διάρκεια εγκατάστασης IQ8 systems διαρκεί περισσότερο από την διάρκεια εγκατάστασης των IQ7. Αυτό οφείλεται σε:
 - Υποχρεωτικό update του IQ Gateway Software. (περίπου 30 λεπτά)
 - Μετά την ολοκλήρωση του provisioning, η παραγωγή ενέργειας θέλει περίπου 10-15 λεπτά για να αρχίσει.

United States

Enphase Energy
47281 Bayside Pkwy.
Fremont, CA 94538

The Netherlands

Enphase Energy NL BV
Het Zuiderkruis 65
5215 MV 's-Hertogenbosch

Στο γραφείο

1. Εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Enphase Installer App.

Η εφαρμογή σας χρειάζεται update. Πηγαίνετε στο App Store ή στο Play Store και κατεβάστε το software version 3.28 ή πιο πρόσφατο (την εφαρμογή με το πορτοκάλι λογότυπο, ΟΧΙ το παλιό γκρι λογότυπο).



2. Ανοίξτε την εφαρμογή Enphase Installer App και συνδεθείτε.

Πρέπει να συνδεθείτε στην εφαρμογή όσο έχετε

μία σταθερή σύνδεση ίντερνετ. Αυτό επιτρέπει τον συγχρονισμό των δεδομένων με το Enphase Installer Platform και offline χειρισμούς στη συνέχεια.

3. Κατεβάστε το IQ Gateway Software στο Enphase Installer App.

Στην εφαρμογή, πηγαίνετε στο menu, ύστερα στο settings, και κατεβάστε το πιο πρόσφατο IQ Gateway Software στην συσκευή σας. Χρειάζεστε την έκδοχή 7.6.17 ή πιο πρόσφατη.

Επί τόπου

4. Κατέβασμα του καινούριου software του IQ Gateway.

Το IQ Gateway χρειάζεται ένα software update για την λειτουργία των IQ8 Microinverters. Η εγκατάσταση του καινούριου software μπορεί να διαρκέσει έως 30 λεπτά. Κατά αυτή την διάρκεια, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το IQ Gateway χρησιμοποιώντας το AP mode ή να είναι συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο wi-fi για να επιτραπεί στο software το κατέβασμα από την συσκευή σας στο IQ Gateway. Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης του software μέσω του AP mode, η συσκευή σας πρέπει να παραμείνει σε απόσταση 3 με 5 μέτρων από το IQ Gateway.

Ξεκινήστε το κατέβασμα του software όσο το δυνατόν πιο νωρίς κατά την διάρκεια της εγκατάστασης για να γλιτώσετε περιττό χασημό χρόνου.

Σκανάρετε τα bar code των IQ8 Microinverters και πηγαίνετε στο βήμα 4 της εγκατάστασης και ύστερα πατήστε στο κουμπί “provision device”. Τα microinverters θα χρειαστούν περίπου 10-15 λεπτά

για να αρχίσουν την παραγωγή ενέργειας μετά την λήξη του provisioning. Αφού ολοκληρωθεί το κατέβασμα του software και το provisioning, είσαστε έτοιμοι.

Επαναλάβετε το βήμα 4 σε κάθε καινούρια εγκατάσταση IQ8 Microinverters.

Το κατέβασμα του software είναι απαραίτητο έως ότου το IQ Gateway να φτάνει με το απαιτούμενο software για τα IQ8 Microinverters στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Θα σας κρατήσουμε ενήμερους για το ποτέ θα είναι διαθέσιμο.

5. Ελεγχος κατάστασης microninverter.

Στο τέλος του provisioning, σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να ελέγξετε την κατάσταση όλων των microinverter χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Enphase Installer App. Στην εφαρμογή, απλά πηγαίνετε στο βήμα 2 όπου μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του κάθε microinverter. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με το AP mode για να ελέγξετε την κατάσταση.

Για περισσότερες οδηγίες και για βοήθεια, πηγαίνετε στη σελίδα [Enphase Energy Training YouTube channel](#)

Ιστορικό αναθεώρησης

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ING-00012-1.0	Αύγουστος 2023	Αρχική έκδοση