

Co musisz zrobić zanim zainstalujesz swój pierwszy IQ8 Series Microinverter system

Obowiązujące regiony: Poland

© 2025 Enphase Energy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Enphase, logo e i CC, IQ i niektóre inne znaki wymienione na stronie <https://enphase.com/trademark-usage-guidelines> są znakami towarowymi firmy Enphase Energy, Inc. w USA i innych krajach. Dane mogą ulec zmianie.

Zawartość

1	Kluczowe Informacje.....	3
2	W biurze.....	3
3	W miejscu instalacji.....	4
4	Historia zmian.....	4

1. Kluczowe Informacje

- Do uruchomienia systemów z IQ8 Series Microinverters wymagana jest aplikacja Enphase Installer App. Bez aplikacji Enphase Installer App, mikroinwertery nie będą komunikować się z bramką IQ Gateway i nie będą posiadać wymaganego profilu sieci. IQ8 Series Microinverters NIE BĘDĄ WYTWARZĄĆ ENERGII, dopóki profil sieci nie zostanie ustawiony podczas procesu uruchamiania.
- Enphase Installer App należy używać wyłącznie do skanowania IQ8 Series Microinverters za pomocą kodów kreskowych. Nie wolno używać przycisku PLC-scan na IQ Gateway.
- Czas uruchomienia IQ8 Systems jest dłuższy niż IQ7 Systems. Czym jest to spowodowane:
 - Obowiązkową aktualizacją oprogramowania IQ Gateway (około 30 minut).
 - Po zakończeniu konfiguracji może minąć około 10-15 minut, zanim IQ8 Series Microinverters zaczną produkować energię.
- Kompatybilność z IQ7 Series Microinverters:
 - IQ8 Series Microinverters można dodać do istniejących systemów IQ7 na tym samym IQ Gateway/IQ Combiner/IQ System Controller tylko w następujących konfiguracjach: (i) Tylko fotowoltaika (ii) Fotowoltaika plus bateria (IQ Battery 3T/10T lub IQ Battery 5P) w systemie on-grid (iii) Fotowoltaika plus bateria (IQ Battery 5P) z zasilaniem awaryjnym przy użyciu IQ System Controller 3 INT.
 - IQ7 Series Microinverters nie mogą zostać dodane do instalacji, w której na tym samym gateway są już obecne IQ8 Series Microinverters.
 - System mieszany IQ7 i IQ8 nie obsługuje funkcji specyficznej dla IQ8 – Sunlight Jump Start.
 - Moc szczytowa zestawów mikroinwerterów IQ7 i IQ8 nie może przekraczać 150% całkowitej znamionowej mocy wyjściowej IQ Battery. Jeśli zestaw mikroinwerterów przekracza ten stosunek, należy zastosować redukcję mocy PV (PV shedding), aby ograniczyć nadmiar energii PV podczas przełączania systemu w tryb off-grid.

The Netherlands
Enphase Energy NL BV Het Zuiderkruis 65
5215 MV 's-Hertogenbosch

2. W biurze

1. Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Enphase Installer App.
Twoja aplikacja Enphase Installer App wymaga aktualizacji? Przejdź do App Store lub Play Store i pobierz oprogramowanie w wersji 4.8.4 lub nowsze (Pomarańczowe logo Enphase).



2. Otwórz swoją aplikację Enphase Installer App i zaloguj się.
Musisz zalogować się do aplikacji, gdy masz stabilne połączenie internetowe. Pozwoli to na synchronizację danych z Enphase Installer Platform i umożliwi późniejszą pracę w trybie offline.
3. Pobierz nowe oprogramowanie IQ Gateway na aplikację Enphase Installer App.
W tym celu w aplikacji przejdź do Menu, następnie Ustawienia i pobierz najnowsze oprogramowanie IQ Gateway na swoje urządzenie mobilne. Musisz mieć wersję 8.03.5263 lub wyższą.

3. W miejscu instalacji

1. Zeskanuj kod kreskowy IQ8 Series Microinverters będąc w trybie Online.
Pozwoli to na synchronizację danych z Enphase Installer Platform i umożliwi późniejszą aktualizację oprogramowania IQ Gateway.
2. Zainstaluj nowe oprogramowanie na IQ Gateway.
Ładowanie nowego oprogramowania może zająć 30 minut. W tym czasie telefon musi być podłączony do IQ Gateway w trybie AP lub być podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, aby umożliwić pobranie oprogramowania z urządzenia mobilnego do bramki.
Podczas gdy trwa aktualizacja oprogramowania w trybie AP, Twój telefon musi znajdować się w odległości 3-5 metrów od IQ Gateway.
Aby skrócić czas aktywacji systemu rozpocznij aktualizację oprogramowania IQ Gateway najwcześniej jak to możliwe.
3. Przejdź do kroku 4 w aplikacji Enphase Installer App podczas procesu uruchomienia i naciśnij przycisk „Rozpocznij inicjowanie urządzeń”.
IQ8 Series Microinverters powinny zacząć produkować energię po około 15 minutach.
Aktualizacja oprogramowania będzie wymagana do momentu kiedy pojawi się IQ Gateway z już zainstalowaną wersją oprogramowania wymaganą dla IQ8 Series Microinverters.
4. Sprawdź stan każdego mikroinwertera. Zdecydowanie zalecamy sprawdzenie stanu wszystkich mikroinwerterów pod koniec procesu konfiguracji za pomocą aplikacji Enphase Installer App.
W aplikacji przejdź do kroku 2, w którym możesz sprawdzić obecny stan urządzeń, musisz być podłączony w trybie AP.

Wskazówka: Zachęcamy do dodania do zakładek naszej strony z [krytycznymi aktualizacjami](#), ponieważ stale aktualizujemy ją o nowe, ważne informacje.

Aby uzyskać więcej pomocy i wskazówek, wypróbuj nasz kanał [Enphase Training](#) na YouTube. Poszukaj sekcji Polska, aby znaleźć najbardziej przydatne treści.

4. Historia zmian

Rewizja	Data	Opis
ING-00051-2.0	Grudzień 2025	Zaktualizowane informacje dotyczące kompatybilności z IQ7 Series Microinverters.
ING-00051-1.0	Styczeń 2025	Dodano informacje o wstecznej kompatybilności.

Poprzednie wydanie.